

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://snezh.nt-rt.ru> || shz@nt-rt.ru

Стойки, полки металлические к бонетам СС



Линейная суперструктура СС 1850 L

Комплектация: 2 стойки, 2 опоры, 2 полки, 6 ножек, подсветка. Предназначена для совместного использования с бонетами BFG 1850 и BFG 1850 T. Габариты: 1990x810x1730 мм

Вес: 56.4 кг.



Линейная суперструктура СС 2100 L

2 стойки, 2 опоры, 2 полки, 6 ножек, подсветка. Габариты: 2240x810x1730 мм. Общая: 260 кг. Верхняя полка: 155 кг. Нижняя полка: 105 кг. Внутреннее расстояние между стойками: 2180 мм. Предназначена для совместного использования с бонетами BFG 2100 и BF 2100 L.

Вес: 62.1 кг.



Линейная суперструктура СС 2500 L

Комплектация: 2 стойки, 2 опоры, 2 полки, 6 ножек, подсветка Габариты: 2640x810x1730 мм

Предназначена для совместного использования с бонетами BFG 2500 и BF 2500 L.

Максимальная нагрузка: Общая: 300 кг Верхняя полка: 175 кг Нижняя полка: 125 кг

Вес: 63.7 кг.



Пристенная суперструктура СС 1850 P

Максимальная нагрузка: Верхняя полка: 35 кг Нижняя полка: 45 кг Комплектация 2 стойки, 2

опоры, 2 полки, 6 ножек Габариты: 1850x960x1620 мм Предназначена для совместного

использования с бонетами BFG 1850 и BFG 1850 T.

Вес: 56.3 кг.



Пристенная суперструктура СС 2100 P

Верхняя полка: 155 кг Нижняя полка: 105 кг Общая: 260 кг Комплектация 2 стойки, 2 опоры, 2

полки, 6 ножек Габариты: 2240x810x1730 мм Предназначена для совместного использования

с бонетами BFG 2100 и BF 2100 L.

Вес: 59.2 кг.



Пристенная суперструктура СС 2500 Р

Максимальная нагрузка: Верхняя полка: 155 кг Нижняя полка: 105 кг Общая: 260 кг
Комплектация 2 стойки, 2 опоры, 2 полки, 6 ножек 2640x810x1730 мм Предназначена для совместного использования с бонетами BFG 2500 и BF 2500 L.
Вес: 63.7 кг.



Островная суперструктура СС 1850 О с подсветкой

Максимальная нагрузка: Верхняя полка: 35 кг Нижняя полка: 45 кг Предназначена для совместного использования с бонетами BFG 1850 и BFG 1850 T. Габариты: 1850x960x1620 мм
Комплектация 3 стойки, 3 опоры, 8 полок, 6 ножек, подсветка
Вес: 43.9 кг.



Островная суперструктура СС 1850 О без подсветки

Максимальная нагрузка: Верхняя полка: 35 кг Нижняя полка: 45 кг Габариты: 1850x960x1620 мм Предназначена для совместного использования с бонетами BFG 1850 и BFG 1850 T.
Вес: 43.9 кг.



Островная суперструктура СС 2100 О с подсветкой

Максимальная нагрузка: Верхняя полка: 40 кг Нижняя полка: 55 кг В комплект поставки входят 3 стоки, 3 опоры, 8 полок и 6 ножек. Габариты: 2100x960x1620 мм Островная суперструктура Снеж СС 2100 О предназначена для совместного использования с бонетами BF 2100L и BFG 2100

Вес: 49.3 кг.



Островная суперструктура СС 2100 О

Максимальная нагрузка: Верхняя полка: 40 кг Нижняя полка: 55 кг В комплект поставки входят 3 стоки, 3 опоры, 8 полок и 6 ножек. Габариты: 2100x960x1620 мм Предназначена для совместного использования с бонетами BFG 2100 и BF 2100 L.



Островная суперструктура СС 2500 О с подсветкой

Максимальная нагрузка: Верхняя полка: 50 кг Нижняя полка: 65 кг В комплект поставки входят 3 стоки, 3 опоры, 8 полок и 6 ножек. Габариты: 2500x960x1620 мм Предназначена для совместного использования с бонетами BFG 2500 и BF 2500 L.



Островная суперструктура СС 2500 О

Максимальная нагрузка: Верхняя полка: 50 кг Нижняя полка: 65 кг В комплект поставки входят 3 стоки, 3 опоры, 8 полок и 6 ножек. Габариты: 2500x960x1620 мм Предназначена для совместного использования с бонетами BFG 2500 и BF 2500 L.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://snezh.nt-rt.ru> || shz@nt-rt.ru